
Comportamento in frequenza degli amplificatori


- Il guadagno e tutte le grandezze che caratterizzano un amplificatore sono *funzione della frequenza* (cioè A=A(f), R_{in}=R_{in}(f), R_{out}=R_{out}(f), etc.). Questo perché con il crescere della frequenza i componenti reattivi presenti nel circuito (ad es. capacità di *bypass* e di disaccoppiamento) o i componenti parassiti (ad es. le capacità tra le varie giunzioni di un BJT) presentano un valore di impedenza diverso rispetto al centro banda.
- Pertanto, al variare di *f*, ogni grandezza caratteristica dell'amplificatore è destinata a variare.
- La funzione di trasferimento di un amplificatore presenta quindi una certa banda, **B**, data dalla differenza tra le frequenze a –3dB. Nell'analisi degli amplificatori a bassa frequenza, si calcolano i valori della funzione di trasferimento e delle altre grandezze caratteristiche **a centro banda**.

Comportamento in frequenza degli amplificatori reazionati

$$A_f(f) = \frac{A(f)}{1 + \beta \cdot A(f)}$$
 Se $|\beta A| >>1$, $A_f(f) \approx \frac{1}{\beta}$

- In generale, al crescere di *f* rispetto al centro banda, A(*f*) decresce. Analogamente, al diminuire di *f* rispetto al centro banda, A(*f*) decresce.
- Pertanto la precedente formula per il guadagno in reazione, al crescere di f non sarà più valida e dovrà essere presa in considerazione la forma completa (formula in alto).





Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi


Stabilità degli amplificatori reazionati

- In generale, se anche l'amplificatore diretto (blocco A) è stabile, non è detto che l'amplificatore reazionato sia stabile ad ogni frequenza. La stabilità dell'amplificatore in reazione dipende anche dalla rete di reazione (blocco β).
- Un amplificatore stabile eccitato con un segnale limitato fornisce in uscita un segnale limitato. Questo accade se la funzione di trasferimento A_f(f) dell'amplificatore reazionato non presenta poli nel semipiano destro né poli sull'asse immaginario.
- Se A(f) è stabile, lo sarà anche A_f(f) a patto che 1+βA presenti zeri solo nel semipiano sinistro aperto.
- Esistono vari criteri per verificare se l'amplificatore con reazione sia stabile:
 - 1. Criterio di Nyquist
 - 2. Criterio del margine di fase e del margine di guadagno
 - 3. Studio del luogo delle radici
- Tali criteri si basano tutti sull'andamento del cosiddetto guadagno di anello,
 L(s) = β A(s) e sul fatto che β A(s) ≠ -1.

Criterio di Nyquist per la stabilità


L'amplificatore reazionato è **INSTABILE** se la curva data dal diagramma di Nyquist del guadagno di anello **L(j \omega) = \beta A(j \omega)** per ω = - ∞ ..+ ∞ include il punto -1+j0.

Viceversa, l'amplificatore è **STABILE** se il diagramma di Nyquist di **L(j \omega) = \beta A(j \omega) per** ω = $-\infty$..+ ∞ non include -1+j0.



Margine di fase e margine di guadagno


Margine di guadagno, $m_g = - \big| L \big(j \omega_\varphi \big) \big|_{dB}$ $\omega_\varphi \, \Big| \, \angle L \big(j \omega_\varphi \big) = -180^\circ$



Margine di fase, $m_{\phi} = 180 + \angle L(j\omega_g)$

$$\omega_g \left| L(j\omega_g) \right| = 1$$

Stabilità	Instabilità
$\omega_{\varphi} > \omega_G$	$\omega_{\varphi} < \omega_{G}$
$m_G > 0$	$m_G < 0$
$m_{\varphi} > 0$	$m_{\varphi} < 0$





Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

$$I_{f} = \frac{V_{i} - V_{o}}{R_{2}} \cong -\frac{V_{o}}{R_{2}}$$


visto che $V_{_{i}} << V_{_{o}}$.

Quindi
$$\beta = -\frac{1}{R_2}$$





Schema senza reazione



$$\begin{cases} I_{1} = \frac{V_{1}}{R_{1}} + \frac{V_{1}}{R_{2}} + \frac{V_{1} - V_{2}}{r_{b'b}} \\ \frac{V_{1} - V_{2}}{r_{b'b}} = \frac{V_{2}}{r_{b'e}} + sC_{e}V_{2} + sC_{c} \cdot (V_{2} - V_{out}) \\ sC_{c} \cdot (V_{2} - V_{out}) = g_{m}V_{2} + \frac{V_{out}}{R_{2}} + \frac{V_{out}}{R_{3}} \end{cases}$$

Funzione di trasferimento senza reazione


$$R_{M} = \frac{V_{out}}{I_{1}} = \frac{-R'_{c} RG_{s}(g_{m} - sC_{c})}{s^{2}C_{e}C_{c}R'_{c} + s[C_{e} + C_{c} + C_{c}R'_{c}(g_{m} + g_{b'e} + G_{s})] + G_{s} + g_{b'e}}$$
dove
$$R'_{c} = R_{s} || R_{s} = (4 || 40) k\Omega = 3.64 k\Omega$$

$$R = R_{s} || R_{s} = (10 || 40) k\Omega = 8 k\Omega$$

$$R_{s} = R + r_{bb'} = 8.10 k\Omega = \frac{1}{G_{s1}}$$


$$R_{M} = 0.985 \times 10^{10} \cdot \frac{s - 16.6 \times 10^{9}}{(s + 600 \times 10^{6}) \cdot (s + 1.70 \times 10^{6})}$$

Funzione di trasferimento senza reazione




Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Funzione di trasferimento con reazione




Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Confronto andamento funzione di trasferimento senza reazione e con reazione




Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Confronto andamento resistenza di ingresso senza reazione e con reazione



Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Confronto andamento resistenza di uscita senza reazione e con reazione



Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

$$V_f = R_e \cdot (I_i - I_{out}) \cong -R_e \cdot I_{out}$$


poiché $I_i << I_{out}$.




$$\beta = -R_{e}$$

<u>N.B.</u>


Non è reazione di tensione perché altrimenti β sarebbe funzione di R_L. Pertanto verrebbe violata una delle condizioni fondamentali della reazione.





Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Calcolo funzione di trasferimento senza reazione G_M(f)



$$I_o(s) = \frac{V_2}{R_1 + R_2}$$


$$G_{M}(s) = \frac{I_{o}(s)}{V_{s}(s)} = \frac{-G_{s}'(g_{m} - sC_{c})}{s^{2}C_{e}C_{c}R_{L} + s \cdot [C_{e} + C_{c} + C_{c}R_{L} \cdot (g_{m} + g_{b'e} + G_{s}')] + G_{s}' + g_{b'e}}$$

dove
$$R_L = R_e + R_c$$

$$G_s' = \frac{1}{R_s + r_{bb} + R_s}$$

$$G_M(s) = -3.67 \times 10^4 \frac{167 \times 10^8 - s}{\left(s + 0.182 \times 10^8\right) \cdot \left(s + 8.45 \times 10^8\right)}$$


Andamento funzione di trasferimento senza reazione G_M(f)



frequenza


Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Andamento funzione di trasferimento con reazione G_{M,f} (f)




Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Confronto andamento funzione di trasferimento senza e con reazione




Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi


Confronto andamento funzione di trasferimento senza e con reazione



Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Confronto andamento resistenze di ingresso e di uscita





$$|V_{i2}| >> |V_{i1}|$$

V_{i2} è in opposizione di fase rispetto a V_{i1}.


Poiché il secondo BJT funziona da inseguitore di emettitore, $V_{\rm e}$ è circa uguale a $V_{\rm i2}$ ed in fase con esso.

Se I_s ' cresce anche I_f cresce e quindi si ha che I_i diminuisce.

Pertanto si ha reazione negativa.

Essendo $V_e >> V_{i1}$ e trascurando la corrente di base nel secondo BJT, si può scrivere

$$I_f = \frac{V_{i1} - V_e}{R^{'}} \cong -\frac{V_e}{R^{'}} = \frac{\left(I_o - I_f\right) \cdot R_e}{R^{'}}$$




$$I_{f} = \frac{R_{e} \cdot I_{o}}{R' + R_{e}} = \beta \cdot I_{o}$$


$$\beta = \frac{R_{e}}{R' + R_{o}}$$

Quindi si stabilizza il *guadagno in corrente*, **A**_I.

Schema con reazione



Schema senza reazione



Funzione di trasferimento A_I(f)

$$A_{I} = K \frac{(s-z_{1}) \cdot (s-z_{2}) \cdot (s-z_{3})}{(s-p_{1}) \cdot (s-p_{2}) \cdot (s-p_{3}) \cdot (s-p_{4})}$$

dove gli zeri sono:

ed i poli sono:

$$z_1 = 16.65 \times 10^9 \ rad \ / \ s$$
, $z_2 = 15.4 \times 10^8 \ rad \ / \ s$ $p_1 = -46.2 \times 10^5 \ rad \ / \ s$, $p_2 = -45.9 \times 10^6 \ rad \ / \ s$ $p_3 = -11.4 \times 10^8 \ rad \ / \ s$, $p_4 = -30.4 \times 10^8 \ rad \ / \ s$


Funzione di trasferimento con reazione, $A_{l,f}(f)$

$$A_{I,f}(f) = K' \frac{(s - z_{1f}) \cdot (s - z_{2f}) \cdot (s - z_{3f}) \cdot (s - z_{4f})}{(s - p_{1f}) \cdot (s - p_{2f}) \cdot (s - p_{3f}) \cdot (s - p_{4f})}$$

dove gli zeri sono:


ed i poli sono:

Andamento funzione di trasferimento senza reazione, A_I(f)



Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Andamento funzione di trasferimento con reazione, A_{I,f}(f)




$$f_{peak} = 7.27 \text{ MHz}$$


overshoot 1.5dB

Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Confronto andamento $|A_I(f)|_{dB}$ e $|A_{I,f}(f)|_{dB}$ normalizzati ripetto a centro banda




Resistenza di ingresso senza e con reazione




Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Resistenza di uscita senza e con reazione




Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi



Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

 Le capacità hanno tutte elevati valori, quindi alle variazioni possono essere considerate dei cortocircuiti

• Le due resistenze da 150 $k\Omega$ e da 47 $k\Omega$ sulla base del primo BJT hanno valore molto più elevato della resistenza di ingresso del BJT stesso. Esse servono per la polarizzazione del BJT. Possono quindi essere trascurate.




• Si ha una maglia formata da V_s , la giunzione *b-e* del primo BJT e da R_1 . Quindi si ha una reazione <u>serie</u>. In uscita si ha un prelievo parallelo, quindi il campionamento è di <u>tensione</u>.



Reazione serie di tensione.

$$\beta = \frac{V_f}{V_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Funzione di trasferimento $A_{V}(f)$

$$A_{V} = K \frac{(s-z_{1}) \cdot (s-z_{2}) \cdot (s-z_{3})}{(s-p_{1}) \cdot (s-p_{2}) \cdot (s-p_{3}) \cdot (s-p_{4})}$$

dove gli zeri sono:

ed i poli sono:

$$z_1 = 10.3 \times 10^8 \ rad \ / \ s$$
, $z_2 = 16.6 \times 10^9 \ rad \ / \ s$ $p_1 = -24.4 \times 10^5 \ rad \ / \ s$, $p_2 = -26.8 \times 10^7 \ rad \ / \ s$ $z_3 = -16.4 \times 10^8 \ rad \ / \ s$, $p_4 = -26.3 \times 10^8 \ rad \ / \ s$

Funzione di trasferimento con reazione, $A_{V,f}(f)$


$$A_{V,f}(f) = K' \frac{(s - z_{1f}) \cdot (s - z_{2f}) \cdot (s - z_{3f})}{(s - p_{1f}) \cdot (s - p_{2f}) \cdot (s - p_{3f}) \cdot (s - p_{4f})}$$

dove gli zeri sono:

ed i poli sono:


$$\begin{aligned} z_{1f} &= -17 \times 10^8 \ rad \ / \ s \\ z_{2f} &= 11.9 \times 10^8 \ rad \ / \ s \\ z_{3f} &= 8.10 \times 10^9 \ rad \ / \ s \end{aligned} \qquad \begin{aligned} p_{1f} &= -6.55 \times 10^7 \ rad \ / \ s \\ p_{2f} &= -17.4 \times 10^7 \ rad \ / \ s \\ p_{3f} &= -6.90 \times 10^8 \ rad \ / \ s \\ p_{4f} &= -26.2 \times 10^8 \ rad \ / \ s \end{aligned}$$

Andamento funzione di trasferimento senza reazione, $A_v(f)$




Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Andamento funzione di trasferimento con reazione, $A_{v,f}(f)$



Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi


Confronto andamento $|A_V(f)|_{dB}$ e $|A_{V,f}(f)|_{dB}$ normalizzati




Ing. Iacopo Rossi – Laboratorio UltraSuoni e Controlli Non Distruttivi

Confronto andamento resistenze di ingresso e di uscita


Resistenze di ingresso



Resistenze di uscita



Guadagno di anello – serie di tensione



frequenza

<u>Bibliografia</u>

- 1. J. Millman, C. C. Halkias "Integrated Electronics" McGraw-Hill, 1972.
- Lucidi delle lezioni del corso di Elettronica 2 del Prof. Ing. Leonardo Masotti.

Schemi e grafici ottenuti con "PSPICE 9.1 evaluation" scaricabile dal sito: http://www.engr.uky.edu/~cathey/pspice061301.html